



ACHTUNG !! Der Bo wird bei Verwendung der beiden Verbindungsstücke um 37mm länger. Ist das nicht gewollt so sind die Teile des geteilte Bo's um 20mm bzw. 17mm zu kürzen.

- jeweils ein Ende der Bo-Teile auf die angegebenen Maße abdrehen.
- Holzreste und Staub vom Holz entfernen. Verbindungsstücke mit Benzin oder Terpentin entfetten
- Verbindungsstücke zusammenschrauben
- Bo-Teile an den angegebenen Bereichen mit einem **Zweikomponentenkleber** (wichtig) reichlich und vollständig einstreichen und bis zum Anschlag in die Verbindungsstücke einführen
- Überschüssigen Kleber sofort entfernen
- Zusammengefügte Teile zum Aushärten an eine/n gerade/n Kante / Winkel anlegen und Kleber aushärten lassen



Bo- Verbinder D30, Zusammenbau